DOCKET-95-6-050



FIG. 1



FIG. 2


78
74
84
30
80
76
82
64
48
72
70
124
122
92
88
66
62
86
50
94
90
64
66
68
62
104
60
126
98
54
58
52
34
96
56
102
36
100
40
35
44
46

FIG. 3

DOCKET: GYSTR060



FIG. 6



FIG. 4

FIG. 5



DOCKET: CYS-P0960



FIG. 7

① ROTATE HANDLE TO EJECT
② LIFT ASSEMBLY TO REMOVE



INSTALLED

FIG. 9



EJECTED

FIG. 8



FIG. 10



FIG. 10A



FIG. 11



FIG. 12



FIG. 13



FIG. 13a



FIG. 15



FIG. 14

D0081376.P.0008



FIG. 16

D0884014 - 030405



FIG. 17


32
212
214
206
210
200
208
202
204
84
74
204
78
104
76
30
Locked in for
Operation

FIG. 18


212
200
32
210
214
208
206
Extended
from rack for
Service
202
204
84
30
74
204
78
76
104

FIG. 19



FIG. 20


228
238
244
236
246
256
250
248
254
252
258
244
240
246
234
242
232
234

FIG. 21